



## DGP2-648BL and DGP2-ANC1B

### What's New V1.10

#### **Alarm Display:**

If an alarm has occurred on a zone, the respective zone LED will flash, the **[MEM]** key will light up (except for annunciator modules), and the zone will be stored in memory. The respective zone LED will continue to flash until disarming even if the zone is restored.

#### **Zone LED:**

When there is a tamper on a zone, the respective zone LED will flash fast. When a zone is in alarm, the respective zone LED will flash slowly.

## DGP2-648BL y DGP2-ANC1B

### Novedades de la Versión 1.10

#### **Pantalla de Alarma:**

Si ocurre una alarma en una zona, la luz LED correspondiente a la zona parpadea, la tecla **[mem]** se ilumina (excepto en los módulos anunciador), y la zona es guardada en memoria. La luz LED de la zona sigue parpadeando hasta el desarmado, incluso si la zona fue restaurada.

**Luz LED de Zona:**

Cuando hay un sabotaje en una zona, la luz LED correspondiente a la zona parpadea rápidamente. Cuando hay una alarma en una zona, la luz LED correspondiente a la zona parpadea lentamente.

**Du nouveau avec la V1.10 du  
DGP2-648BL et du DGP2-ANC1B****Affichage des alarmes :**

Si une alarme est survenue sur une zone; la DEL de cette zone clignotera, la touche **[MEM]** s'allumera et les zones seront stockées en mémoire. La DEL de cette zone en particulier continuera à clignoter jusqu'à ce que le système soit désarmé même si la zone est rétablie.

**DEL de la zone :**

Lorsqu'une alarme est sabotée, la DEL de cette zone clignotera rapidement. Lorsqu'une zone est en alarme, la DEL de cette zone clignotera lentement.



Printed in Canada- 10/2006

DGP2ALARM-TW00